




6.8.3 Schließberechtigung der Schlüssel E1 und E2 anzeigen

In der Funktionsmatrix dieses Fensters werden die Schließberechtigungen der mechanischen (M) und elektromechanischen Schlüssel E1 und E2 (E) bzw. der Schlüssel E1 oder E2 einer Gruppe (G) mit folgenden Berechtigungssymbolen für den jeweiligen Zylinder angezeigt. Die Berechtigungssymbole für die elektromechanischen Schlüssel E3 können Sie dem Abschnitt 6.8.5 entnehmen.

 mechanischer Schlüssel:	 elektromechanischer Schlüssel:	 Gruppe:
mechanischer Zylinder		
<input checked="" type="checkbox"/> öffnet	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet
elektromechanischer Halbzylinder		
<input type="checkbox"/> öffnet nicht	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet (elektromechanische Berechtigung)	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet (elektromechanische Berechtigung)
	<input type="checkbox"/> öffnet nicht (keine elektromechanische Berechtigung)	<input type="checkbox"/> öffnet nicht (keine elektromechanische Berechtigung)
Doppelzylinder mit einer mechanischen und einer elektromechanischen Seite		
<input type="checkbox"/> öffnet nicht	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet (elektromechanische Berechtigung)	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet (elektromechanische Berechtigung)
	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet nur eine Seite (keine elektromechanische Berechtigung)	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet nur eine Seite (keine elektromechanische Berechtigung)
elektromechanischer Doppelzylinder		
<input type="checkbox"/> öffnet nicht	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet (elektromechanische Berechtigung)	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet (elektromechanische Berechtigung)
	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet nur eine Seite (keine elektromechanische Berechtigung für beide Seiten)	<input checked="" type="checkbox"/> öffnet nur eine Seite (keine elektromechanische Berechtigung für beide Seiten)
	<input type="checkbox"/> öffnet nicht (keine elektromechanische Berechtigung)	<input type="checkbox"/> öffnet nicht (keine elektromechanische Berechtigung)

Die Schließberechtigung eines elektromechanischen Schlüssels E1 oder E2 für die jeweiligen elektromechanischen Zylinder wird automatisch entzogen, wenn dieser Schlüssel als vermisst gemeldet oder gesperrt wurde. Die entsprechenden Berechtigungssymbole in der Funktionsmatrix werden für diesen Schlüssel rot angezeigt.